

電子説明書(操作ガイド)を見る

電源

決定

入力数字

リモコン

1 → 1

9 → 9

0 → 10

ガイド

ガイド ?

ふたを開ける

本機には、電子説明書(操作ガイド)が内蔵されています。テレビ画面で使いかたや解説を読むことができます。

■トップページから見る

テレビを見ているときに **ガイド** を押す

見たい項目を選んで進む

選び 決定を押す

■見たい情報に直接飛び

例：本書や基本ガイドに“(**ガイド** 501)”の記載があるとき

ガイド **5** **10** **1** と押す

■操作の途中で分からなくなったとき

操作中に **ガイド** を押す

関連した説明ページを表示

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
- ※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」にしてください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。

テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」にすることをオススメします。

リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。(**ガイド** 750)

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
© Panasonic Corporation 2010

アクトビラを楽しむ

テレビの画面でインターネットが楽しめます。アクトビラのホームページから動画コンテンツなどを見ることができます。

アクトビラ **?** を押すと、アクトビラのホームページへ(**基本ガイド** 46ページ)

SDメモリーカードを見る

■写真を見る

SDメモリーカードの静止画を再生

例：デジタルカメラの画像

SDメモリーカード

例：写真一覧

■ビデオを再生する

MPEG-2動画再生、AVCHD動画再生

例：デジタルビデオカメラの映像

SDメモリーカード

例：SDビデオ一覧

Irシステムを使う

■Irシステムとは

Irシステムケーブル(別売品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

①Irシステムケーブルを接続・設置する

②映像・音声の各コードを接続する(接続の詳細は **接続ガイド** 7)

③「Irシステム設定」をする(**ガイド** 822)

本機背面

Irシステムケーブルの発信部

※受信部に合わせて上か下のどちらかに設置してください。

Irシステムケーブル

リモコン受信部

■タイマー予約を

設定すると... 本機側の操作の前に、録画機器の電源を入れてください。録画機器の電源は、本機を設定した後、自動的に「切」になります。

番組表

○月○日○ch ○○時○○分～○○時○○分

この番組をタイマー予約

予約受付完了! あとは録画機器側で予約実行

映像、音声コード 外部入力へ

モニター出力端子から映像・音声を出力

■連動予約を設定

番組表

○月○日○ch ○○時○○分～○○時○○分

この番組を連動予約

録画開始時点

時間がきたらテレビが自動で指示

電源「入」! 録画開始! 終了! 電源「切」!

録画終了時点

「詳細設定」の「録画機器」を「ビデオ(連動)」か「DVDレコーダー(連動)」に設定してください。(**ガイド** 280)

「録画機器」で設定できる項目は、「Irシステム設定」の内容によって変わります。

モニター出力端子から映像・音声を出力

映像、音声コード

テレビからの指示により動作

※受信部の位置は機器により異なります

Irシステムケーブルは販売店でお買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

地上デジタル放送を見るためには

付属品を確認する

リモコンの準備をする

アンテナ線を接続する

B-CASカードを挿入する

初期設定を行う(かんたん設置設定)

見る

(**基本ガイド** 裏表紙)

(**基本ガイド** 19ページ)

(**基本ガイド** 28ページ)

(**基本ガイド** 27ページ)

(**基本ガイド** 30ページ)

(**基本ガイド** 58ページ)

お問合わせ先(地デジ放送について)

●総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター(地デジコールセンター)
電話番号：0570-07-0101(IP電話等でつながらない場合は、03-4334-1111)
受付時間：平日…9:00～21:00、土日・祝日…9:00～18:00

●社団法人 デジタル放送推進協会 <http://www.dpa.or.jp>

設定すると... 本機側の操作の前に、録画機器の電源を入れてください。録画機器の電源は、本機を設定した後、自動的に「切」になります。

地上デジタル用および地上アナログ用アンテナを録画機器にも接続

Irシステムケーブル(別売品)

外部入力へ

モニター出力端子から映像・音声を出力

すると... 録画機器側の設定(入力切換や録画モード設定など)のあと、録画機器の電源は録画機器のリモコンで「切」にしてください。(切らないと録画開始できません。)

録画開始時点

時間がきたらテレビが自動で指示

電源「入」! 録画開始! 終了! 電源「切」!

録画終了時点

「詳細設定」の「録画機器」を「ビデオ(連動)」か「DVDレコーダー(連動)」に設定してください。(**ガイド** 280)

「録画機器」で設定できる項目は、「Irシステム設定」の内容によって変わります。

モニター出力端子から映像・音声を出力

映像、音声コード

テレビからの指示により動作

テレビを見る

電源

本体の電源を入れる

(イラスト：TH-P50V2)

1 放送を選ぶ

●押すと点滅します

地上アナログ放送

地上デジタル放送

BSデジタル放送

110度CSデジタル放送(スカパー! e2)

●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

2 チャンネルを選ぶ

●押すと放送切換ボタンが点滅します

1つ前の画面に戻る

元の画面

消音

ガイド ?

本機に内蔵された電子説明書(操作ガイド)を見る

ふたを開ける

かんたんガイド

●テレビを見る

●番組表を見る・録画予約する

●ピエラリンク(HDMI)を使う

●電子説明書(操作ガイド)を見る

●アクトビラを楽しむ

●SDメモリーカードを見る

●Irシステムを使う

地上デジタル放送を見るためには

acTVila

X2

GUIDE

HDMI

AVCHD

TQBA0756

Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P50V2(50V型)
TH-P46V2(46V型)
TH-P42V2(42V型)

かんたんガイド

●この「かんたんガイド」は下記の機種で共用しています。

品番 TH-P50V2/TH-P46V2/TH-P42V2

●外部機器との接続は「**接続ガイド**」、使いかたや設定などの詳細は「**基本ガイド**」と「**電子説明書(操作ガイド)**」をご覧ください。

2

見ている番組を録画
を選び、「決定」を押す

決定を押す

●停止する場合は、「録画を停止する」を選び、「決定」を押す。

The diagram illustrates the process of starting a recording. It shows a television screen displaying the 'VIERA Link' menu with options like 'ディレクトリの操作' and '見ている番組を録画'. A pink circle highlights the '決定' (Decide) button on the remote control. Arrows indicate the sequence: first, select '見ている番組を録画' on the screen, then press the '決定' button.